

ERSTE VERWENDUNG DES LEUCHTMITTELS

1 Überprüfen Sie die Verpackung und das Leuchtmittel.

- Überprüfen Sie zuerst die Verpackung auf Schäden, dann öffnen Sie sie und überprüfen sie das Leuchtmittel.

- Prüfen Sie, ob das Leuchtmittel beschädigt ist. Wenn dies der Fall ist, verwenden Sie die Leuchte nicht und wenden Sie sich an den Händler.

Warnung: Wenn Sie die Verpackung achtlos mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Leuchtmittel beschädigt werden.

2

- Stellen Sie sicher, dass der Stecker der Leuchte nicht in der Steckdose steckt.

- Entfernen Sie die komplette Verpackung des Leuchtmittels und der Leuchte.

- Stellen Sie die Leuchte auf eine trockene, horizontale Oberfläche.

- Drehen Sie das Leuchtmittel in die passende Fassung der Leuchte

- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

- Sie können die Leuchte nun verwenden.

REINIGUNG

Die Reinigung des Leuchtmittels kann zu einem Kurzschluss führen, wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten an den Sockel des Leuchtmittels kommen.

- Tauchen Sie das Leuchtmittel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

- Stellen Sie sicher, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Leuchtmittel gelangen.

Schadensgefahr

Unsachgemäße Handhabung des Leuchtmittels kann es beschädigen.

- Legen Sie das Leuchtmittel niemals in eine Spülmaschine. Dies würde das Leuchtmittel zerstören.

- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Bürsten oder Reinigungswerkzeuge wie harte Spatel oder Messer usw. Diese können die Oberfläche des Leuchtmittels beschädigen.

Empfehlungen

1 Lassen Sie das Leuchtmittel vollständig abkühlen.

2 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und entfernen Sie im Anschluss das Leuchtmittel aus der Leuchte.

3 Reinigen Sie das Leuchtmittel mit einem weichen, trockenen Tuch.

4 Alle Teile vollständig trocknen lassen.

LAGERUNG

Vor der Lagerung müssen alle Teile vollständig trocken sein.

- Schützen Sie das Leuchtmittel vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Bewahren Sie das Leuchtmittel immer an einem trockenen Ort auf.
- Bewahren Sie das Leuchtmittel außer Reichweite von Kindern bei einer Lagertemperatur zwischen 5°C und 20°C sicher geschlossen auf.

ENTSORGUNG

Werfen Sie das Leuchtmittel nicht weg.

Entsorgen Sie die Verpackung nach Sorte.

Papier und Pappe in das Altpapier entsorgen.

Folie in den Wertstoffsammler legen. (Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit Systemen für die getrennte Sammlung von Wertstoffen).



Alte Geräte sollten nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Kann das Leuchtmittel nicht mehr verwendet werden, ist der Verbraucher gesetzlich verpflichtet, althergebrachte Leuchtmittel getrennt vom Hausmüll zu entsorgen, z.B. an einer vom Gemeinderat organisierten Sammelstelle. Dadurch wird sichergestellt, dass Abfallprodukte ordnungsgemäß recycelt werden und negative Umweltauswirkungen vermieden werden. Daher sind Elektrogeräte mit dem Symbol markiert, das hier angezeigt wird.