

Risikobewertung

Für Musiker Wundertüte mit Notenschlüssel Art: 63563



1: Identifizierung der potenziellen Risiken

1. **Verletzungsgefahr durch den Bleistift**
 - **Risiko:** Unsachgemäße Nutzung des Bleistifts, insbesondere durch die Spitze oder abgebrochene Teile, könnte zu kleinen Stichverletzungen führen.
 - **Schwere:** Niedrig bis mittel.
2. **Schnittverletzungsgefahr durch die Notenblätter und die Musikerkarte**
 - **Risiko:** Unsachgemäße Handhabung der Papierkanten könnte zu kleinen Schnittverletzungen führen.
 - **Schwere:** Niedrig.
3. **Verschluckungs- oder Erstickungsgefahr durch den Schlüsselanhänger Notenschlüssel und den Magnet Musiker**
 - **Risiko:** Kleine oder abgebrochene Teile dieser Gegenstände könnten verschluckt werden, was zu Erstickungsgefahr führen könnte.
 - **Schwere:** Mittel bis hoch.
4. **Verletzungsgefahr durch den Flaschenöffner**
 - **Risiko:** Der Flaschenöffner könnte bei unsachgemäßer Handhabung oder durch scharfe Kanten zu kleineren Verletzungen führen.
 - **Schwere:** Niedrig bis mittel.
5. **Brandgefahr durch das Musikerlicht**
 - **Risiko:** Unsachgemäßer Einsatz des Musikerlichts, insbesondere in der Nähe von brennbaren Materialien, könnte zu einer Überhitzung oder einem kleinen Brand führen.
 - **Schwere:** Mittel.
6. **Augenschädigung durch die Lupe**
 - **Risiko:** Unsachgemäße Nutzung der Lupe, z. B. bei direktem Blick in eine Lichtquelle, könnte die Augen schädigen.
 - **Schwere:** Niedrig bis mittel.
7. **Materialverschleiß und hygienische Probleme bei unsachgemäßer Lagerung**
 - **Risiko:** Papierprodukte wie Notenblätter oder die Musikerkarte könnten durch Feuchtigkeit beschädigt werden, was die Nutzbarkeit beeinträchtigen könnte.
 - **Schwere:** Niedrig.

2: Ermittlung der gefährdeten Gruppen

1. Kinder

- **Gefährdungen:**
 - Verschluckungsgefahr durch den Schlüsselanhänger und den Magnet Musiker.
 - Verletzungsgefahr durch Bleistift, Flaschenöffner oder Musikerlicht.
- **Wer könnte geschädigt werden:** Kinder unter 12 Jahren.

2. Allgemeine Verbraucher

- **Gefährdungen:**
 - Schnittverletzungen durch Papierkanten der Notenblätter oder der Musikerskarte.
 - Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung des Flaschenöffners.
 - Brandgefahr durch falsche Nutzung des Musikerlichts.
 - Augenschäden durch unsachgemäße Verwendung der Lupe.
- **Wer könnte geschädigt werden:** Erwachsene, insbesondere bei unachtsamer Nutzung.

3. Haustiere

- **Gefährdungen:**
 - Verschluckungsgefahr durch kleine oder abgebrochene Teile wie Magnet Musiker oder Schlüsselanhänger.
- **Wer könnte geschädigt werden:** Hunde und Katzen, insbesondere Jungtiere.

3: Einschätzung der ausgehenden Risiken

1. Kinder

- **Risiko:**
 - **Wahrscheinlichkeit:** Mittel bis hoch (bei Verschlucken kleiner Teile oder unsachgemäßer Nutzung von Licht oder Bleistift).
 - **Schwere:** Mittel bis hoch.
- **Gesamteinschätzung:** Mittel bis hoch.

2. Allgemeine Verbraucher

- **Risiko:**
 - **Wahrscheinlichkeit:** Niedrig bis mittel.
 - **Schwere:** Niedrig bis mittel.
- **Gesamteinschätzung:** Niedrig bis mittel.

3. Haustiere

- **Risiko:**
 - **Wahrscheinlichkeit:** Mittel (bei losen oder verschluckten Teilen).
 - **Schwere:** Mittel.
- **Gesamteinschätzung:** Mittel.

4: Bewertung der Risiken

- **Hohes Risiko:**
Keine identifizierten Risiken in dieser Kategorie.
- **Mittleres Risiko:**
 - Verschluckungsgefahr durch Schlüsselanhänger Notenschlüssel oder Magnet Musiker.
 - Brandgefahr durch unsachgemäße Nutzung des Musikerlichts.
 - Verletzungsgefahr durch den Flaschenöffner.
- **Niedriges Risiko:**
 - Schnittverletzungen durch Notenblätter und Musikerskarte.
 - Verletzungsgefahr durch den Bleistift.
 - Augenschäden durch die unsachgemäße Nutzung der Lupe.
 - Materialverschleiß durch unsachgemäße Lagerung.

5: Minimierung der Risiken

1. **Vermeidung von Erstickungs- und Verschluckungsgefahr**
 - **Hinweise:** Warnung, kleine Teile wie den Schlüsselanhänger und den Magnet Musiker außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern und Haustieren aufzubewahren.
2. **Vermeidung von Verletzungsgefahr**
 - **Hinweise:** Empfehlung, den Bleistift und den Flaschenöffner vorsichtig zu verwenden, um Stich- und Schnittverletzungen zu vermeiden.
 - **Hinweise:** Empfehlung, den Flaschenöffner vor der Nutzung auf mögliche scharfe Kanten zu prüfen.
3. **Vermeidung von Brandgefahr**
 - **Hinweise:** Empfehlung, das Musikerlicht nur auf feuerfesten Oberflächen zu verwenden und von brennbaren Materialien fernzuhalten.
4. **Vermeidung von Augenschädigung**
 - **Hinweise:** Empfehlung, die Lupe nicht in der Nähe von direktem Sonnenlicht oder anderen Lichtquellen zu verwenden, um Augenschäden zu vermeiden.
5. **Vermeidung von Materialverschleiß und hygienischen Problemen**
 - **Hinweise:** Empfehlung, die Notenblätter und die Musikerskarte trocken und geschützt zu lagern, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
6. **Allgemeine Sicherheitshinweise**
 - **Empfehlung:** Auf der Verpackung sollten Hinweise wie „Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet“ und „Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden“ angebracht werden.
 - **Empfehlung:** Deutlicher Hinweis auf die sichere Nutzung des Musikerlichts und die Vermeidung von Risiken durch die Lupe.

Durch diese Maßnahmen können die Risiken im Zusammenhang mit der „Für Musiker Wundertüte mit Notenschlüssel“ erheblich reduziert werden.